热水器规范安装注意事项

1、燃气热水器必须由专业人士安装，千万不要私自安装，且应安装在通风良好的非居住房间、过道或阳台内，远离木门或易燃品。

2、禁止安装直排式热水器。烟道式热水器必须安装在厨房、阳台等室外通风良好的地方，且 8 楼以上的楼层亦不适宜安装。

3、安装热水器的房间净高宜大于 2.4 米。

4、热水器燃气管道与相邻的电源设备净距不得少于 15 厘米，不得有交叉。使用交流电的燃气热水器，插座必须要有可靠接地，以免发生漏电事故。

5、热水器排烟管水平部分的长度宜小于 5 米，排烟管弯头总数不应超过 4 个。排烟管水平烟道应有大于或等于 0.01 坡向热水器的坡度。排烟管的各连接处也应锁紧并用铝箔纸密封，以防脱落或漏气。

6、热水器水平排烟管不得通过卧室，排烟管距难燃或不燃顶棚或墙的净距不应小于 5 厘米；距易燃顶棚或墙的净距不应小于 25 厘米。（注：当有防火保证时，其距离可适当缩小）

7、热水器排烟管一定不能安装在厨房的烟道里，烟道里会有大量油烟，热水器燃烧产生的高温烟气如排入烟道，极易引起火灾甚至爆炸；另外，热水器燃烧产生的废气，亦可能通过厨房烟道倒流入室，造成室废气浓度超标，轻则影响健康，重则造成室内人员中毒。

8、热水器的安装高度应为：热水器底部距地面 1.2—1.5 米

另提醒冬天热水器防冻（长时间停用）保养步骤：（防冻机型保持通电状态）

1：封闭进水阀门；

2：打开热水阀；

3：打开热水龙头排水；

4：卸下排水阀进行排水；